



MONTAJ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER

Yükseltilmiş döşeme uygulamasının yapılacağı mekan altta belirtilen şartlara uygun olarak hazırlandığı takdirde daha sağlıklı sonuçlar elde edilecektir.

- Uygulama yapılacak zeminde olası su problemlerine karşı gerekli drenaj sağlanmalı, mekan nem ve rutubetten arındırılmalıdır.
- Uygulama yapılacak mekanlarda diğer tüm çalışmalar bitirilmiş, pencereler ve kapılar takılarak, mekan dış etkilere karşı kapatılmış olmalıdır.
- Uygulama yapılacak alan boş ve temiz olmalıdır.
- Yükseltilmiş döşemesi öncesi yapılması gereken işler tamamlanarak, tüm işçiler uygulama yapılacak mekanları terk etmiş olmalıdır.
- Malzemelerin kilit altında saklanabileceği ve uygulama alanına yakın depolama imkanı sağlanmalıdır.
- Uygulama yapılacak zemine önceden şap atılmalıdır. Şap prizini almış ve düzgün masterlanmış olmalı ve yüzey düzgünlüğü için gerekirse selfleveling uygulaması yapılmalıdır. Varsa mevcut malzemeler sökülerek, zeminin temizlenmeli ve montaja uygun hale getirilmelidir.
- Uygulama yapılacak zeminde, uygulamadan 24 saat önce epoksi boya yapılması, betondaki tozumanın engellenmesini sağlayacağından önerilmektedir.